


TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO
 ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON - TOUS LES OPERATIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES PAR DES PROFESSIONELLES



1.
 Fix the bracket to the ceiling (use appropriate anchors depending on the type of wall).

 Fissare la staffa al soffitto (utilizzare tasselli appropriati in relazione al tipo di soffitto).

2.
 Connect the lamp to the main power then fix the canopy on the bracket with the screws supplied.
 For a correct use of the dimming function you need to install a wall PUSH BUTTON (normally open).

 Connettere la lampada all'impianto elettrico e fissare il rosone alla staffa utilizzando le viti fornite.
 Per un corretto uso della funzione dimmerabile è necessario installare un PULSANTE PUSH a muro (normalmente aperto).

3.
 Fix the hook bracket to the ceiling (use appropriate anchors depending on the type of wall).
 Then screw the hook to the bracket.

 Fissare la staffa del gancio al soffitto (utilizzare tasselli appropriati in relazione al tipo di soffitto).
 Poi avvitare il gancio alla staffa.

4.
 Hang the lamp to the hook in the desired height

 Appendere la lampada al gancio all'altezza desiderata.

The lamp has two sequence lights (front and back) that lights up gradually when you keep pushing the dimmer.
 Two fast hits of the button light all the lamp front and back at the same time.

 La lampada ha due fonti luminose (fronte e retro) che si accendono gradualmente tenendo premuto il dimmer.
 Due colpi veloci del pulsante accendono la lampada fronte e retro contemporaneamente.

ATTENTION:
 This ferrule is only for glass fixing.
 DON'T UNSCREW IT.

ATTENZIONE:
 Questa ghiera serve per il fissaggio dei vetri
 NON SVITARE.